

# HP SPORT LINEMARKING

## INFORMACJE O PRODUKCIE



### OPIS OGÓLNY

HP Sport Linemarking to dwuskładnikowa farba na bazie wody do malowania linii boisk i większych powierzchni. Do stosowania na drewnianych podłogach w salach gimnastycznych i halach sportowych. Farba jest dostępna w wielu standardowych kolorach, a na żądanie oferujemy również kolory spersonalizowane.

HP Sport Linemarking musi być zmieszany z utwardzaczem przed użyciem.

HP Sport Linemarking otrzymał duńskie oznaczenie Indoor Climate Labelling i przeszedł szeroko zakrojone testy emisji substancji lotnych i zapachu. Gwarantuje to, że produkt nie zawiera substancji chemicznych, które negatywnie wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniu.

Do użytku profesjonalnego.

### OPIS PRODUKTU

**Produkt:** Dwuskładnikowa farba na bazie wody.

**Wielkość opakowania:** 2,3 litra, utwardzacz w zestawie (2+0,3) w kolorach RAL 9001 White, RAL 1021 Yellow, RAL 3027 Red, RAL 5005 Blue, RAL 6029 Green i RAL 9005 Black.

4,6 litra, utwardzacz w zestawie (4+0,6) w kolorze Nordic, który jest przezroczystym białym kolorem.

Należy pamiętać, że wymienione kody RAL mają jedynie charakter orientacyjny.

**Mieszanie kolorów:** Farbę można mieszać w celu uzyskania innych kolorów. Aby uniknąć różnic kolorystycznych, zaleca się stosowanie kolorów o tym samym numerze partii. W przypadku konieczności tonowania kolorów, przed rozpoczęciem należy wymieszać odpowiednią ilość farby na cały obszar.

### DANE TECHNICZNE

**Pokrycie:** 6-8 m<sup>2</sup>/litr.

Znakowanie linii boiska: 120 m x 5 cm, ok. 1 litr.

Boisko do piłki ręcznej: Ok. 2 litry.

Boisko do koszykówki: Ok. 2 litry na oznaczenie linii boiska. Ok. 26 litrów na otaczające kolorowe obszary.

**Mieszanie:** 10 części farby na 1½ części utwardzacza.

**Przed aplikacją:** Dokładnie wymieszać farbą, aż do wymieszania osiadłego produktu. Dodać utwardzacz i ponownie dokładnie wymieszać farbą przez co najmniej 45 sekund. Po dodaniu utwardzacza pozostawić na 10 minut. Przed użyciem ponownie wymieszać farbą przez co najmniej 45 sekund.

**Żywotność:** Mieszankę należy zużyć w ciągu 2 godzin i unikać ponownego użycia po upływie tego czasu.

**Narzędzia do aplikacji:** Pędzel lub watek z krótkim włosiem. Nie nakładaj farby wylewając ją bezpośrednio na podłogę.

**Temperatura podłoża:** 15-25 °C.

**Rozcieńczanie:** Nie zaleca się.

**Czas schnięcia w temperaturze 20 °C i wilgotności względnej 50 %:** 3-4 godzin.

Całkowite utwardzenie po 72 godzinach.

**Wilgotność względna:** Produkty na bazie wody mają pewien efekt klejenia i dlatego zaleca się ich stosowanie wyłącznie w pomieszczeniach o stabilnej wilgotności. Oznacza to, że różnica między najwyższą i najniższą wilgotnością względną nie powinna wahać się o więcej niż 30 % w ciągu roku.

**Czyszczenie narzędzi:** Mydłem i wodą natychmiast po użyciu.

**Przechowywanie:** Trwałość 1 rok, jeśli produkt jest nieotwarty i przechowywany w temperaturze 20 °C. Nie narażać na temperatury poniżej 5 °C.

---

## ZALECENIA SYSTEMOWE

### Przygotowanie, podłogi nieobrobione/szlifowane:

1 warstwa WB Primer, ok. 8 m<sup>2</sup>/litr

+ 1 warstwa HP800 Sport, 10-12 m<sup>2</sup>/litr.

### Przygotowanie, wcześniej uszczelnione podłogi lub nowe wstępnie wykończone deski podłogowe:

Oczyszczenie podłogi za pomocą Neutralizer + lekkie szlifowanie.

### Maskowanie taśmą i nakładanie farby:

Po zamaskowaniu taśmą, nałożyć

1 warstwę HP Sport Linemarking wewnątrz zaznaczonych obszarów, 6-8 m<sup>2</sup>/litr

+ 1 warstwę HP800 Sport na cały obszar floor, 10-12 m<sup>2</sup>/litr.

---

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### Przygotowanie, podłogi nieobrobione/szlifowane:

Należy upewnić się, że powierzchnia jest absolutnie czysta, sucha i wolna od kurzu, pozostałości pasty polerskiej i mydła. Przeszlifować powierzchnię w celu usunięcia zabrudzeń i nierówności. Dokładnie odkurzyć.

- Zagruntować jedną warstwą podkładu Junckers WB Primer i pozostawić do wyschnięcia.
- Przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 150-180 wzdłuż włókien drewna.
- Odkurzyć pył szlifierski i wytrzeć podłogę szmatką dobrze wykręconą w czystej wodzie.
- Nałożyć jedną warstwę lakieru Junckers HP800 Sport i pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.
- Następnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o ziarnistości 150-180, oczyścić podłogę i postępować zgodnie z opisem w punkcie "Maskowanie taśmą i nakładanie farby".

**Przygotowanie, wcześniej zabezpieczone podłogi lub nowe, wstępnie wykończone deski podłogowe:**

Należy przeprowadzić próbną aplikację w kilku miejscach, 2 warstwy w odstępie 4 godzin. Po wyschnięciu przez 24 godziny sprawdzić miejsca pod kątem przyczepności, skrobiąc je krawędzią monety. Jeśli przyczepność działa, a wygląd powierzchni jest akceptowalny, podłogę można pomalować. Jeśli aplikacja próbna nie jest zadowalająca, podłogę należy przeszlifować do surowego drewna i ponownie polakierować przed przystąpieniem do znakowania.

- Aby rozpuścić pozostałości starego mydła, najpierw umyj podłogę Junckers Neutralizer.
- Przeszlifować podłogę papierem ściernym o ziarnistości 150-180.
- Odkurzyć pył ze szlifowania.
- Postępuj zgodnie z opisem w sekcji "Maskowanie taśmą i nakładanie farby".

**Maskowanie taśmą i nakładanie farby:**

- Zamaskuj taśmą wszystkie linie i obszary, które mają zostać pomalowane.
- Użyj taśmy o niskiej wytrzymałości na zrywanie. Zalecamy taśmę maskującą TESA 4440.
- Aby uniknąć zacieków i stworzyć wyraźne i trwałe krawędzie, należy upewnić się, że taśma szczelnie przylega do podłoża.
- Nałóż jedną warstwę HP Sport Linemarking na zaznaczone obszary.
- Usuń taśmę natychmiast po nałożeniu i pozostaw farbę do wyschnięcia na około 3-4 godziny.
- Po usunięciu taśmy zalecamy nałożyć jedną warstwę Junckers HP800 Sport na całą powierzchnię podłogi. Chroni to farbę linii kortu i zapewnia równomierne tarcie.

**Poradnik, jak uzyskać ostrą krawędź koloru:**

Użycie odpowiedniej taśmy jest niezbędne do uzyskania dobrego rezultatu, ale jeśli chcesz uzyskać dodatkowe zabezpieczenie, zalecamy uszczelnienie krawędzi za pomocą HP800 Sport przed nałożeniem farby.

- Pozostaw uszczelniacz HP800 Sport do wyschnięcia na co najmniej 1 godzinę.
- Następnie nałóż HP Sport Linemarking.
- Farba musi schnąć przez co najmniej 16 godzin, zanim będzie można usunąć taśmę maskującą.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać etykietę na pojemniku i przestrzegać zalecanych środków ostrożności.

Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie charakterystyki.

## WIĘCEJ INFORMACJI

**Produkty:**

F 5.3 - Junckers WB Primer  
F 8.2 - Junckers HP800 Sport  
F 10.3 - Junckers Neutralizer